

# RUST SPIRIT

## Klargør overfladen

- **Absolute Primer** bruges til blanke/glatte overflader som aluminium, galvaniseret metal, plast, glaseret keramik og lignende glatte overflader. Lad primeren tørre i mindst 8 timer (anbefalet 24 timer).
- **Blocking Primer** bruges til vanskelige overflader som plast, træ, spånplader, træplader og liggende. Lad primeren tørre i mindst 8 timer (anbefalet 24 timer).
- Overflader som pap, mursten, tapet, gipsplader og lignende kan der males direkte på og behøver derfor ikke primer. Overflader skal være rengjorte og tørret af.
- Ubehandlede jernholdige overflader skal kun rengøres med passende rengøringsmidler før påføringen af **Rust Spirit Aktivator**.

## Påføring af Reaktiv Rust Leaf og Rust Spirit Aktivator

- Påfør første lag **Reaktiv Rust Leaf**. Lad påføringen tørre i mindst 6 timer (anbefalet 24 timer).
- Påfør andet lag af **Reaktiv Rust Leaf**. Lad påføringen tørre i mindst 6 timer (anbefalet 24 timer).
- Oxideringen vil finde sted inden for 5-10 minutter efter påføring. Det er muligt at påføre mere **Rust Spirit Aktivator** hvis ønsket oxideringseffekt ikke opnås i første omgang efter 15-20 minutter.
- Hvis oxideringen er for intens i farven og du fortryder, kan overfladen neutraliseres med **Spirit Sealer FØR** påføringen processen af **Reaktiv Rust Leaf** påbegyndes på ny.

## Finish

- Lad overfladen tørre i mindst 24 timer **FØR** påføringen af **Spirit Sealer**. Farven på oxideringen kan blive mørkere efter påføring. Undgå at røre ved overfladen før påføringen af **Spirit Sealer** da farven kan smitte af.
- Det anbefales at **Spirit Sealer** hældes i en skål eller lignende **FØR** påføringen. Farven fra oxideringen kan smitte af på penslen og derved kontaminere resten af produktet. Rens derfor penslen/rullen undervejs.
- **Det er meget vigtigt at give overfladen TO lag Spirit Sealer, ellers kommer Natural Varnish til at danne mælkehvide plamager på overfladen.**
- Hvis de tidligere lag ikke har haft tid nok til at tørre, kan påføringen af **Spirit Sealer** få farven på oxideringen til at forsvinde helt. **Det er derfor meget vigtigt at give lagene tid til at tørre og vi anbefaler 24 timer mellem hver påføring!**
- Overflader behandlet med **Spirit Sealer** skal tørre i et døgn, hvorefter et lag af **Natural Varnish** kan påføres. Dette giver en mat finish.
- **Owatrol Olje** skal kun påføres **EFTER** to lag **Spirit Sealer**. Dette giver en silkemat finish. Hvis **Owatrol Olje** bliver påført uden forbehandling af **Spirit Sealer**, vil farven på oxideringen forsvinde.